

## Belka odbojowa Instrukcja montażu

1. Zaleca się przeprowadzenie montażu przez wyspecjalizowane grupy montażowe
2. Sprawdzić towar przed przystąpieniem do montażu czy jest zgodny z zamówieniem, czy nie posiada uszkodzeń lub innych wad jawnych. Wszystkie widoczne uszkodzenia struktury i powierzchni belki, zgłoszone po zamontowaniu, nie podlegają gwarancji!
3. Montaż z zabudową otworu typu tunel
  - od strony wewnętrznej kątownika maskującego przykręcić równomiernie belkę min. 4 wkrętami (np. 4x35), nawiercając wcześniej otwory pod wkręty.
  - zamontować tunel zgodnie z instrukcją montażu ościeżnicy regulowanej Intenso-doors dostarczoną wraz z zabudową muru.
4. Montaż belki do zamontowanej ościeżnicy typu tunel lub bez zabudowy ościeża
  - od strony zewnętrznej belki wyjąć maskownicę
  - nawiercić przelotowo otwory w belce wiertłem średnicy dobranej do stosowanych wkrętów
  - zaznaczyć na kątowniku maskującym lub na ścianie miejsca do nawiercenia otworów pod wkręty lub kołki rozporowe.
  - przykręcić belkę dbając o całkowite zagłębienie stożków łbów wkrętów, zamontować maskownicę
5. Jeżeli skrzydło wyposażone jest w zamek hakowy, należy przeprowadzić montaż belki (właściwy dla zabudowy tunel lub jej braku), zamontować skrzydło na systemie przesuwным (zgodnie z instrukcją montażu). Następnie zaznaczyć na belce wysokość na jakiej znajduje się języczek zamka i nawiercić w tym miejscu otwór wiertłem  $\phi 13$ . Przykręcić blachę zaczepową (dostarczana wraz ze skrzydłem).

Poprawnie wyregulowane skrzydło przesuwne **NIE MOŻE UDERZAĆ W BELKĘ ODBOJOWĄ**. Do ustalenia maksymalnego otwarcia i zamknięcia skrzydła służą ograniczniki górne, zamontowane w szynie jezdnej.